



•产品尺寸图



•水电安装尺寸图



- ① 16A防水插座 ② 电源控制开关 ③ 冷水管
④ 热水管 ⑤ 地漏


•安装说明

蒸汽房:


- 水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度900mm左右, 出墙装截止阀。
- 电源: 3KW/220V,单相三线制, BV=3x4mm²离地高度1300mm,装16A防水插座;
- 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要设在中心位置), 并用软管连接。

注意: 1.启动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。

•产品尺寸图



•水电安装尺寸图



- ① 16A防水插座 ② 电源控制开关 ③ 冷水管
④ 热水管 ⑤ 地漏

•安装说明

蒸汽房：

- 1.水源：预留冷热水镀锌管各一根，离地高度900mm左右，出墙装截止阀。
- 2.电源：3KW/220V,单相三线制，BV=3x4mm²离地高度1300mm,装16A防水插座；
- 3.排水：下水口应位于以图示排水口为中心，半径为200mm的范围内（不要设在中心位置），并用软管连接。

注意：起动蒸汽开关时，一定要保证冷水给水三角阀开启，否则会发生干烧，损坏蒸汽发生器。